

## **PRIPOROČILA ZA NASTAVITEV BY-PASSA IN PREDGRELCA**

- 1.3.15 – Spreminjanje obratovalne temperature z obhodom toplotnega izmenjevalca (gre za temperaturo pri kateri se funkcija v poletnem obratovalnem režimu izklopi) ..... 10 °C
- 1.3.22 – Histereza odmrzovalne funkcije toplotnega izmenjevalca ..... + 3 °C
- 1.3.23 – Temperatura izklopa dovodnega ventilatorja za funkcijo odmrzovanja toplotnega izmenjevalca ..... – 2 °C
- 1.3.25 – Temperatura vklopa predgretja za funkcijo odmrzovanja toplotnega izmenjevalca ..... + 2 °C
- Alarm za pregled (!) pomeni vzdrževanje in pregled filtrov. Ta se vklopi na vsake 4 mesece (v točki 1.3.21 je to možno spremeniti, priporoča se čiščenje na 3 do 4 mesece) in ga je po pregledu filtrov potrebno resetirati – točka 1.3.10 (Potrditev alarma za vzdrževanje). Čiščenje G4 filtrov (filc) se izvaja s sesalcem ali pod tekočo vodo (v zadnjem primeru jih je treba popolnoma posušiti predno jih vstavite nazaj), F7 filter pa se poseša. Enkrat letno je potrebno celoten komplet zamenjati, G4 pa lahko zamenjate večkrat (so poceni).
- POMEMBNO: Preklapljanje med poletnim in zimskim obratovalnim režimom izbirate s skrajno desno zgornjo tipko na nastavljalniku. V zimskem času mora biti funkcija vklopljena (gori lučka nad simbolom °C), s čimer je by-pass blokirana. V poletnem času lučka ne sme goreti (ponovno pritisk na isto tipko), saj želite da by-pass dela (pohlajevanje v nočnem času s svežim zunanjim zrakom mimo izmenjevalca).
- Ostale nastavitve je najbolje pustiti kot so tovarniško nastavljene, razen tedenske programske ure. Ta se nastavi po navodilih v točki 1.3.4, tako da je izbrana 3. ali 4. hitrost v času ko ste običajno doma in 1. hitrost, ko vas ni doma.