

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE



V
O
R
T
I
C
E



VENTILATOR VORTICE PUNTO

M - MF - MG - MFO

90/100/120/150

prezračevanje
agregat

Agregat d.o.o., Šentviška ulica 17, 1210 Ljubljana-Šentvid
F: 01 516 10 55, T: 01 516 10 56, GSM: 031 217 459
info@agregat.si, www.agregat.si

Pred uporabo tega proizvoda, pazljivo preberite navodila. VORTICE ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe na proizvodu ali osebah, če se ne držite navodil.

OPOZORILO!

Ne uporabljajte te naprave za druge namene, razen kot je opisano v teh navodilih. Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da je naprava nepoškodovana; če ste v dvomih, se posvetujte s kvalificirano osebo. Ne puščajte embalaže v dosegu otrok. Kot pri vseh napravah pod napetostjo, se morate držati pravil o rokovjanju s takimi proizvodi:

* ne dotikajte se, če imate vlažne roke

* ne dotikajte se, če ste bosi

* ne dovolite uporabe otrokom

Naprava ne sme delovati v prisotnosti vnetljivih par (alkohol, insekticid, petrol, itd.).

Prepričajte se, da ni prisotnosti plina ali odprtih kurišč v bližini.

OPOZORILO!

Ne izvajajte nikakršnih sprememb na proizvodu.

Naprava ne sme biti izpostavljena atmosferskim vplivom (dež, sonce...).

Naprava mora biti vgrajena s strani kvalificirane osebe.

Izvajajte občasno kontrolo naprave, če ni kakšnih vidnih poškodb. Če jih najdete, izklopite napravo in takoj kontaktirajte pooblaščeni servis.

Električna instalacija mora biti izvedena v skladu s predpisanimi standardi.

Če je naprava dvojno izolirana, ne potrebuje ozemljitve.

Vir električnega napajanja, na katerega je naprava priklopljena mora biti opremljena maksimalno skrbno, kot jo zahteva proizvod. Če to ni mogoče, kontaktirajte električarja za primerno ukrepanje.

Ko napravo vgradite, morate uporabiti večpolno stikalo. Razdalja med poli ne sme biti manjša od 3mm.

Zrak, ki ga sesamo, ne sme vsebovati mastnih, kemičnih, korozivnih substanc ali vnetljivih in eksplozivnih mešanic.

Ventilator je prirejen samo za izpihanje direktno na prosto ali skozi kratek kanal (max. 4m). Priključitev na predolg kanal zmanjša efekt delovanja izsesavanja.

Ne pokrivaj ali nastavlaj ovir pred vstopno odprtino naprave ali izpušno rešetko.

Naprava mora biti montirana tako, da je pogon izven dosega (v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi). Če to ni mogoče, je potrebno narediti drugačno varnostno zaščito.

Če naprava ne deluje pravilno, je potrebno takoj poklicati kvalificirano osebo za popravilo.

V primeru slabega delovanja, kontaktirajte pooblaščeni servis Vortice. Pri zamenjavi delov se morajo uporabljati samo originalni rezervni deli.

Če je potrebno napravo demontirati, izklopite stikalo in šele potem odklopite napravo.

Ne puščajte naprave v dosegu otrok.

Naprava se ne sme uporabljati za nadzorovanje vklopa vodnih grelnikov, grelnih naprav,...

OPOZORILO!

Ko napravo vgradite na steno se prepričajte, da je vmesni prostor zagotovljen, da kompenzira prenos zvoka, drugače naprava ne bo pravilno delovala.

Naprava je lahko montirana tudi na strop.

Da se zagotovi IPX4 stopnja zaščite proti vlagi, je potrebno uporabiti specialno tesnilo, ki ga je potrebno naročiti dodatno. Pazite, da ne montirate naprave na strop brez predhodne namestitve tesnila.

MODEL

✓ Punto Vortice STANDARD MODEL

Ta model se vklopi s pomočjo stikala. Pri avtomatski izvedbi se zapiralna žaluzija samodejno odpre po nekaj sekundah po vklopu.

✓ Punto Vortice TIMER NORMAL/AUTOMATIK

Pri teh modelih je časovna zakasnitev tovarniško nastavljena na 3 minute. Časovna zakasnitev se lahko nastavlja med 6 in 20 minutami s pomočjo nastavljalnika. Naprava se vklopi avtomatsko po nekaj sekundah po vklopu luči in deluje glede na nastavljeni čas, ko se luč izklopi.

✓ Punto Vortice PIR NORMAL/AVTOMATIK

Ta model s pomočjo senzorja zazna osebo in deluje glede na nastavljen čas (6 do 20 minut).

✓ Punto Vortice T HCS NORMAL/AVTOMATIK

Ta model ima indikator vlažnosti, ki vklopi napravo, ko R.H. (relativna vlaga) doseže 65%. Prav tako ima vgrajeno časovno zakasnitev izklopa (6 do 20 minut), ki se nastavi s pomočjo nastavljalnika. Naprava se vklopi avtomatsko, ko se prižge luč in deluje glede na nastavljeni čas, ko se luč izklopi.

✓ Punto Vortice MHC NORMAL/AVTOMATIK

Ta model ima vgrajen MHC mikroprocesorski sistem za kontrolo relativne vlažnosti. Naprava je programirana tako da se vklopi, ko je prostorska temperatura 20°C in relativna vlažnost preseže 65%. Mikroprocesor predvideva neprekinjeno kontrolo prostorskega zraka (prostorska temperatura in relativna vlažnost) in preračunava povprečno temperaturo v času 48 ur. Ta procedura dovoljuje mikroprocesorju, da se avtomatsko nastavlja na optimalni čas zaustavitve delovanja. Ta model ima prav tako možnost nastavitev časovne zakasnitve med 6 in 20 minutami.

✓ Punto Vortice 12 Volt NORMAL/AVTOMATIK

OPOZORILO: VZDRŽUJTE PROIZVODE SAMO Z VORTICE 12V NAPAJANJEM

Proizvodi so grajeni v III. klasi, kar pomeni, da je električna varnost prirejena za zelo nizko napetost. Ta varnost se zagotavlja samo, če so proizvodi napajani z VORTICE GA 12V T – 12V P – 12V MHC – 12V HCS.

KOMPLETEN PROGRAM PUNTO VORTICE

Tip	Premer	Standardni model	Timer	PIR	Pull cord	T HCS	MHC	12V
NORMAL	Ø100	•	•	•	•	•	•	•
NORMAL	Ø120	•	•	•	•	•	•	-
NORMAL	Ø150	•	•	•	•	•	•	-
AVTOMATIK	Ø100	•	•	•	•	•	•	•
AVTOMATIK	Ø120	•	•	•	•	•	•	-
AVTOMATIK	Ø150	•	•	•	•	•	•	-

	Tip	Premer	Standardni model	Timer	PIR	Pull cord	T HCS	MHC
LONG LIFE	NORMAL	Ø100	•	•	•	•	•	•
LONG LIFE	NORMAL	Ø120	•	•	•	•	•	•
LONG LIFE	NORMAL	Ø150	•	•	•	•	•	•
LONG LIFE	AVTOMATIK	Ø100	•	•	•	•	•	•
LONG LIFE	AVTOMATIK	Ø120	•	•	•	•	•	•
LONG LIFE	AVTOMATIK	Ø150	•	•	•	•	•	•

ČIŠČENJE

Kakršnokoli opravilo ali čiščenje na napravi mora opravljati strokovno usposobljena oseba. Pred servisiranjem, čiščenjem je potrebno napravo odklopiti s stikalom (OFF).

NAPAKE

Problem	Možna okvara	Ukrep
Naprava ne deluje	Ni napajanja	Preverite stikalo Preverite pravilnost priklopa elektrike
Neredno delovanje	Problem z motorjem	Kontaktirajte servis
Nizek efekt delovanja	Prevelik prostor za montirano enoto. Zamašena cev za odvod.	Zamenjajte z zmogljivejšo enoto. Očistite napravo.

GARANCIJSKI LISTšt.: **Podatki o napravi:**

Kodna številka:	<input type="text"/>
Naprava:	<input type="text"/>
Tip:	<input type="text"/>

Število kosov:

Številka računa:

Prodajalec:

Koda:	<input type="text"/>
Ime:	AGREGAT d.o.o.
Naslov:	trgovina in zastopanja Šentviška ulica 17, 1210 Lj. Šentvid
Telefon:	01 / 516 - 10 - 56
Fax:	01 / 516 - 10 - 55

Žig in podpis prodajalca:

Datum izročitve blaga:

Žig in podpis serviserja:

Datum zagona:

Podatki o podjetju:

Podjetje	<input type="text"/>
Naslov:	<input type="text"/>
Objekt	<input type="text"/>
Telefon:	<input type="text"/>

Serviser:

Koda:	<input type="text"/>
Ime:	<input type="text"/>
Naslov:	<input type="text"/>
Telefon:	<input type="text"/>

GARANCIJSKI POGOJI**1. TRAJANJE GARANCIJE**

1.1. Prodajalec jamči kupcu – uporabniku brezhibno delovanje naprave 12 mesecev od dneva zagona oz. 18 mesecev od dneva nakupa naprave, vendar le v primeru, da bo kupec z njo ravnal po danih navodilih.

1.2. Pogoj za veljavnost garancije je, da je napravo priključila oseba, ki je pooblaščena s strani prodajalca.

1.3. Prodajalec se zavezuje, da bo v času trajanja garancije brezplačno dostavil okvarjeni del naprave oz. če je kljub pravilnemu ravnanju nastala nepopravljiva škoda, zamenjal celotno napravo.

1.4. Stroške dostave, transporta in kilometrin v okviru veljavnega cenika nosi kupec naprave.

1.5. Rok zagotovljenega servisa: 3 leta

1.6. Najdaljši rok za odpravo napake : 45 dni

1.7 Ozemeljsko območje veljavnosti garancije je Slovenija.

Pooblaščeni servis:

AGREGAT d.o.o.

trgovina in zastopanja

Šentviška ulica 17, 1210 Lj.-Šentvid

Tel.: 01/516 - 10 - 56

Fax: 01/516 - 10 - 55

2. IZKLUJUČITEV GARANCIJE

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- a) če priklopa naprave ni izvedla pooblaščena oseba prodajalca
- b) če gre za motnje v delovanju, ki ne izvirajo iz napak materiala ali izdelave
- c) v primeru, da je okvara nastala kot posledica delovanja višje sile ali nestrokovnega rokovana
- d) če gre za napako, nastalo zaradi nestandardnega delovanja električnega napajanja ali omrežja
- e) če je bil vgrajen nadomestni del, ki ga ni dobavil pooblaščeni serviser
- f) če je napaka posledica nenormalne rabe naprave ali njenega nepravilnega varovanja ali hranjenja
- g) če je v napravo poseglja nepooblaščena oseba

3. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Izjava o skladnosti

VORTICE ELETROSOCIALI S.p.A.
Strada Cerca, 2 -frazione di Zoate
20067 TRIBIANO (Milano) Italija

s polno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni izdelki

VORTICE QUADRO RANGE vsi modeli

v skladu z naslednjimi direktivami, standardi in predpisi:

Nizkonapetostna direktiva (2014/35/EU)

Standardi

EN 60335 - 1 (2012)
EN 60335 - 2 - 80 (2015)
EN 62233 (2008)

EU direktiva o elektromagnetni združljivosti (2014/30/EU)

Standardi

EN 55014-1 (2006) + A1(2009) + A2(2011)
EN 55014-2 (1997) + A1(2001) + A2(2008)
EN 61000-3-2(2006) + A1(2009) + A2(2009)
EN 61000-3-3(2013)

EU direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (2012/19/EU)

EU direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (2011/65/EU)

Uredba o okoljsko primerni zasnovi prezračevalnih enot (1253/2014/EU)

Uredba o označevanju stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami (1254/2014/EU)

Tribiano, 13.03.2017

zastopstvo za VORTICE v
Sloveniji

AGREGAT d.o.o.
BABIČ Marko