

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE



V
O
R
T
I
C
E



VENTILATOR VORTICE PUNTO

M – MF – MG – MFO
90/100/120/150

prezračevanje 
agregat

Agregat d.o.o., Šentviška ulica 17, 1210 Ljubljana-Šentvid

F: 01 516 10 55, T: 01 516 10 56, GSM: 031 217 459

info@agregat.si, www.agregat.si

Pred uporabo tega proizvoda, pazljivo preberite navodila. VORTICE ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe na proizvodu ali osebah, če se ne držite navodil.

OPOZORILO!

Ne uporabljajte te naprave za druge namene, razen kot je opisano v teh navodilih. Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da je naprava nepoškodovana; če ste v dvomih, se posvetujte s kvalificirano osebo. Ne puščajte embalaže v dosegu otrok. Kot pri vseh napravah pod napetostjo, se morate držati pravil o rokovanju s takimi proizvodi:

* ne dotikajte se, če imate vlažne roke

* ne dotikajte se, če ste bos

* ne dovolite uporabe otrokom

Naprava ne sme delovati v prisotnosti vnetljivih par (alkohol, insekticid, petrol, itd.).

Prepričajte se, da ni prisotnosti plina ali odprtih kurišč v bližini.

OPOZORILO!

Ne izvajajte nikakršnih sprememb na proizvodu.

Naprava ne sme biti izpostavljena atmosferskim vplivom (dež, sonce...).

Naprava mora biti vgrajena s strani kvalificirane osebe.

Izvajajte občasno kontrolo naprave, če ni kakšnih vidnih poškodb. Če jih najdete, izklopite napravo in takoj kontaktirajte pooblaščen servis.

Električna instalacija mora biti izvedena v skladu s predpisanimi standardi.

Če je naprava dvojno izolirana, ne potrebuje ozemljitve.

Vir električnega napajanja, na katerega je naprava priklopljena mora biti opremljena maksimalno skrbno, kot jo zahteva proizvod. Če to ni mogoče, kontaktirajte električarja za primerno ukrepanje.

Ko napravo vgradite, morate uporabiti večpolno stikalo. Razdalja med poli ne sme biti manjša od 3mm.

Zrak, ki ga sesamo, ne sme vsebovati mastnih, kemičnih, korozivnih substanc ali vnetljivih in eksplozivnih mešanic.

Ventilator je prirejen samo za izpihovanje direktno na prosto ali skozi kratek kanal (max. 4m). Priključitev na predolg kanal zmanjša efekt delovanja izsesavanja.

Ne pokrivaj ali nastavlaj ovir pred vstopno odprtino naprave ali izpušno rešetko.

Naprava mora biti montirana tako, da je pogon izven dosega (v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi). Če to ni mogoče, je potrebno narediti drugačno varnostno zaščito.

Če naprava ne deluje pravilno, je potrebno takoj poklicati kvalificirano osebo za popravilo.

V primeru slabega delovanja, kontaktirajte pooblaščen servis Vortice. Pri zamenjavi delov se morajo uporabljati samo originalni rezervni deli.

Če je potrebno napravo demontirati, izklopite stikalo in šele potem odklopite napravo.

Ne puščajte naprave v dosegu otrok.

Naprava se ne sme uporabljati za nadzorovanje vklopa vodnih grelnikov, grelnih naprav,...

OPOZORILO!

Ko napravo vgradite na steno se prepričajte, da je vmesni prostor zagotovljen, da kompenzira prenos zvoka, drugače naprava ne bo pravilno delovala.

Naprava je lahko montirana tudi na strop.

Da se zagotovi IPX4 stopnja zaščite proti vlagi, je potrebno uporabiti specialno tesnilo, ki ga je potrebno naročiti dodatno. Pazite, da ne montirate naprave na strop brez predhodne namestitve tesnila.

MODELI

✓ Punto Vortice STANDARD MODEL

Ta model se vklopi s pomočjo stikala. Pri avtomatski izvedbi se zapiralna žaluzija samodejno odpre po nekaj sekundah po vklopu.

✓ Punto Vortice TIMER NORMAL/AUTOMATIK

Pri teh modelih je časovna zakasnitev tovarniško nastavljena na 3 minute. Časovna zakasnitev se lahko nastavlja med 6 in 20 minutami s pomočjo nastavljalnika. Naprava se vklopi avtomatsko po nekaj sekundah po vklopu luči in deluje glede na nastavljeni čas, ko se luč izklopi.

✓ Punto Vortice PIR NORMAL/AVTOMATIK

Ta model s pomočjo senzorja zazna osebo in deluje glede na nastavljen čas (6 do 20 minut).

✓ Punto Vortice T HCS NORMAL/AVTOMATIK

Ta model ima indikator vlažnosti, ki vklopi napravo, ko R.H. (relativna vlaga) doseže 65%. Prav tako ima vgrajeno časovno zakasnitev izklopa (6 do 20 minut), ki se nastavi s pomočjo nastavljalnika. Naprava se vklopi avtomatsko, ko se prižge luč in deluje glede na nastavljeni čas, ko se luč izklopi.

✓ Punto Vortice MHC NORMAL/AVTOMATIK

Ta model ima vgrajen MHC mikroprocesorski sistem za kontrolo relativne vlažnosti. Naprava je programirana tako da se vklopi, ko je prostorska temperatura 20°C in relativna vlažnost preseže 65%. Mikroprocesor predvideva neprekinjeno kontrolo prostorskega zraka (prostorska temperatura in relativna vlažnost) in preračunava povprečno temperaturo v času 48 ur. Ta procedura dovoljuje mikroprocesorju, da se avtomatsko nastavlja na optimalni čas zaustavitve delovanja. Ta model ima prav tako možnost nastavitve časovne zakasnitve med 6 in 20 minutami.

✓ Punto Vortice 12 Volt NORMAL/AVTOMATIK

OPOZORILO: VZDRŽUJTE PROIZVODE SAMO Z VORTICE 12V NAPAJANJEM

Proizvodi so grajeni v III. klasi, kar pomeni, da je električna varnost prirejena za zelo nizko napetost. Ta varnost se zagotavlja samo, če so proizvodi napajani z VORTICE GA 12V T – 12V P – 12V MHC – 12V HCS.

KOMPLETEN PROGRAM PUNTO VORTICE

Tip	Premer	Standardni model	Timer	PIR	Pull cord	T HCS	MHC	12V
NORMAL	□100	•	•	•	•	•	•	•
NORMAL	□120	•	•	•	•	•	•	-
NORMAL	□150	•	•	•	•	•	•	-
AVTOMATIK	□100	•	•	•	•	•	•	•
AVTOMATIK	□120	•	•	•	•	•	•	-
AVTOMATIK	□150	•	•	•	•	•	•	-

	Tip	Premer	Standardni model	Timer	PIR	Pull cord	T HCS	MHC
LONG LIFE	NORMAL	□100	•	•	•	•	•	•
LONG LIFE	NORMAL	□120	•	•	•	•	•	•
LONG LIFE	NORMAL	□150	•	•	•	•	•	•
LONG LIFE	AVTOMATIK	□100	•	•	•	•	•	•
LONG LIFE	AVTOMATIK	□120	•	•	•	•	•	•
LONG LIFE	AVTOMATIK	□150	•	•	•	•	•	•

ČIŠČENJE

Kakršnokoli opravilo ali čiščenje na napravi mora opravljati strokovno usposobljena oseba. Pred servisiranjem, čiščenjem je potrebno napravo odklopiti s stikalom (OFF).

NAPAKE

Problem	Možna okvara	Ukrep
Naprava ne deluje	Ni napajanja	Preverite stikalo Preverite pravilnost priklopa elektrike
Neredno delovanje	Problem z motorjem	Kontaktirajte servis
Nizek efekt delovanja	Prevelik prostor za montirano enoto. Zamašena cev za odvod.	Zamenjajte z zmogljivejšo enoto. Očistite napravo.

GARANCIJSKI LISTšt.: **Podatki o napravi:**

Kodna številka:	
Naprava:	
Tip:	
Število kosov:	
Številka računa:	

Prodajalec:

Ime:	AGREGAT d.o.o.
	trgovina in zastopstva
Naslov:	Šentviška ulica 17, 1210 Ljubljana - Šentvid
Telefon:	01 / 516 - 10 - 56
Fax:	01 / 516 - 10 - 55

Podatki o podjetju:

Podjetje	
Naslov:	
Objekt	
Telefon:	

Serviser:

Koda:	
Ime:	
Naslov:	
Telefon:	

Žig in podpis prodajalca:

Datum izročitve blaga:

Žig in podpis serviserja:

Datum zagona:

GARANCIJSKI POGOJI**1. TRAJANJE GARANCIJE**

1.1. Prodajalec jamči kupcu - uporabniku brezhibno delovanje naprave 12 mesecev od dneva zagona oz. 18 mesecev od dneva nakupa naprave, vendar le v primeru, da bo kupec z njo ravnal po danih navodilih.

1.2. Pogoj za veljavnost garancije je, da je napravo priključila oseba, ki je pooblaščen s strani prodajalca.

1.3. Prodajalec se zavezuje, da bo v času trajanja garancije brezplačno dostavil okvarjeni del naprave oz. če je kljub pravilnemu ravnanju nastala nepopravljiva škoda, zamenjal celotno napravo.

1.4. Stroške dostave, transporta in kilometrin v okvirju veljavnega cenika nosi kupec naprave.

1.5. Rok zagotovljenega servisa: 3 leta

1.6. Najdaljši rok za odpravo napake : 45 dni

1.7. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije je Slovenija.

Pooblaščen servis:

AGREGAT d.o.o.

trgovina in zastopstva
Šentviška ulica 17, 1210 Lj.-Šentvid
Tel.: 01/516 - 10 - 56
Fax: 01/516 - 10 - 55

2. IZKLJUČITEV GARANCIJE

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- a) če priklopa naprave ni izvedla pooblaščen oseba prodajalca
 - b) če gre za motnje v delovanju, ki ne izvirajo iz napak materiala ali izdelave
 - c) v primeru, da je okvara nastala kot posledica delovanja višje sile ali nestrokovnega rokovanja
 - d) če gre za napako, nastalo zaradi nestandardnega delovanja električnega napajanja ali omrežja
 - e) če je bil vgrajen nadomestni del, ki ga ni dobavil pooblaščen serviser
 - f) če je napaka posledica nenormalne rabe naprave ali njenega nepravilnega varovanja ali hranjenja
 - g) če je v napravo posegla nepooblaščen oseba
3. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.